

**clean all****K**

Desincrustante y desengrasante



**Clean All Klaren®** es un eficiente desincrustante y desengrasante que le ayudará a mantener toda el área que rodea la piscina libre de manchas e incrustaciones. Limpie su superficie de *Kool Deck* de las banquetas, los trampolines, camastros, escaleras y demás.

**clean all****K**

## Características del Producto

- Producto de alta concentración.
- Formulado para eliminar la suciedad que se deposita en las cenefas.
- Pueden limpiarse los accesorios cerca del agua de la piscina sin que altere considerablemente su pH.
- Si llega a caer dentro de la piscina no produce espuma.

### Dosificación

- Para limpiar cenefas: aplique *Clean All Klaren®* directo con esponja o trapo. De ser necesario utilice un cepillo de cerdas de nylon.
- Para la limpieza de PVC, bronce, cromo y fibra de vidrio, utilice los mismos pasos y concentración.
- Para limpiar azulejo veneciano:  
Si se vació la piscina para efectuar mantenimiento y limpieza al azulejo veneciano, diluya un litro de *Clean All Klaren®* por 5 litros de agua, aplíquelo y limpie con cepillo de nylon.
- Para la limpieza de *Kool Deck*:  
Diluya igualmente 1 litro de *Clean All Klaren®* por 3 litros de agua, aplicándolo y limpiando con cepillo y escoba.
- En el caso del veneciano y el *Kool Deck*, la suciedad que no sea eliminada con el producto diluido, agregue el producto directo en el área afectada permitiendo que el producto actúe unos minutos y cepille vigorosamente, repita la operación en caso necesario.
- En todos los casos de aplicación se recomienda que use guantes de hule limpios y secos.
- Para obtener el máximo rendimiento del producto, siempre asegura que al limpiar superficies externas a la piscina, estas se encuentren secas y libres de polvo.
- No es recomendable usar el producto en superficies de mármol, granito o acero al carbón.

**Presentaciones:**Bote  
1 lt.Bote  
4 lts.Porrón  
20 lts.Porrón  
50 lts.**K** **Klaren**®